

## PAINEL AC-PLAY Touch Screen



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 5 iluminações
- Controle de Smart TV e Ar
- 8 pastas de som pendrive ou 8 entradas de canais de som via computador ou cabo de rede
- Bluetooth
- Rádio FM
- Programa qualquer marca de TV ou Ar por infravermelho
- Acabamento em aço inox

1º passo: Pegue o controle da TV e do ar condicionado que for programar.

2º passo: No Painel Display, selecione a função que você quer programar TV ou Ar.

3º Passo: TV – pegue o controle. Na caixa de comando, aperte 2 x a chave MICRO PROG. TV/AR e depois, no painel AC Display, aperte a função a ser programada, no caso do exemplo ligar e desligar) – o relé piscará e emitirá um bip. Solte os botões MICRO PROG TV/AR e o do Display e em seguida, pegue o controle remoto da TV e aponte de frente para o infra TV / AR da caixa relé e aperte a função que você selecionou no painel display, o relé emitirá outro bip indicando que a função foi gravada.

Para programar as outras funções, o procedimento é o mesmo (canal + e -, volume + e -, etc.).

Faça o teste após cada programação realizada para ver se ela foi gravada.

### **A saída led infra vermelho deixe sempre apontado para a TV**

4º Passo: Para a programação das funções do ar condicionado, fazer o mesmo processo de programação da TV, só que usando o controle do ar condicionado.

#### **Observações:**

- 1 - A temperatura do ar tem que ser gravada subindo e escalonada (ex: 18,20,22,24...) o mesmo procedimento deve ser adotado para a gravação da temperatura diminuindo;
- 2 - Na programação de ligar o ar, o controle deverá estar desligado para quando for acionar o botão ligar para que a gravação seja realizada, não ocorra problemas. Para gravar a função desligar do ar, o controle deverá estar ligado.