



RECEPTOR DE TV / UHF MOD. VD-105

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

Busca de canais

Para acessar o Menu, aperte MENU e selecione [Busca de Canais]. O Menu oferecerá opções de definição de ajuste de Busca de Canais. Selecione uma opção e aperte ◀/▶ para definir o ajuste. Aperte SAIR para sair do Menu.

Procura Automática

Busca e instala todos os canais automaticamente. Esta opção grava os novos canais anulando os anteriores.

- Selecione [Procura Automática] e aperte OK ou ▶ para iniciar a busca de canal.
- Para cancelar a Busca de Canal, aperte SAIR.

Busca Manual

Instala novos canais manualmente.

Esta opção adiciona novos canais sem mudar a lista de canais atuais.

- Selecione [Busca Manual] e aperte OK ou ▶. A tela de busca de canal aparecerá.
- Aperte a tecla ◀/▶ ou digite o número desejado para selecionar o canal.
- Aperte OK para iniciar a busca de canais. Se um canal for encontrado, ele é salvo e adicionado à lista de canais.

VOLTAGEM

90V~240V
Chaveada automática

CONSUMO

15W máx.

TEMP. DE OPERAÇÃO

0 - 50°C

PESO

1,7Kg

DIMENSÕES

48,0 x 4,5 x 12,0 cm

